Kemei SHAVER MANUAL

Precautions

WARNING：Do not wash the handset in water until the handset has been separated from the power cord.

Note:

1. Keep the USB charging cable dry. Do not plug or unplug the USB charging cable with wet hands to prevent electric shock.
2. Please keep charging with the voltage marked on this product.
3. If the electric shaver is damaged, please do not use it again. Please deal with it according to the type of fault, and send it to our company's maintenance department for repair if necessary.
4. People (including children) with physical disabilities, mental disabilities and lack of relevant experience and knowledge must use it under the supervision and guidance of their guardians.
5. This product can only be used with the matching USB charging cable. Do not use any accessories not provided by the company with this product.
6. Please check whether the knife net is damaged or deformed before use, so as not to damage your skin.
7. The electric shaver can be cleaned with clean water, but do not soak it in water for a long time.
8. Do not use salt water, hot water above 50°C, thinner, gasoline, alcohol or other chemicals to clean the electric shaver.
9. When traveling, make sure the protective cover is on the electric shaver to protect the electric shaver blade.
10. During the process of using and charging, the electric shaver will generate slight heat, which is a normal phenomenon, please feel free to use it.
11. Please do not charge the electric shaver for a long time.

12. It is recommended to charge, use and store the electric shaver at a temperature between 5°C and 35°C. Do not store your electric shaver in direct sunlight or other sources of heat.

Charge

1. When in use, when the red light flashes, it indicates low battery and prompts the user to charge the shaver.
2. When connecting to the power supply, the charging red light is always on (not flashing).
3. It takes about 90 minutes for this product to fully charge. After fully charging, the red light goes out and turns to a blue light that remains on. A fully charged electric shaver provides about 60 minutes But shaving time may be shorter than expected due to differences in shaving habits, cleaning habits and beard types.
4. This electric shaver can only be used with the supporting charging cable, and the input is 5V= 1A.

Shave

1. When the head of the electric shaver is close to the face, the electric shaver can be turned on.
2. Let the electric shaver blade move on the skin against the direction of beard growth, making a straight and circuitous movement (Figure 2).
3. The hair on the neck can also be shaved. You can switch off.

Finished shaving

- the shaver head leaves your face after shaving. Then cover the protective cover to
- prevent damage to the knife net. Do not shave when the knife net is
- damaged, so as not to damage the skin.

clean

1. Before cleaning. be sure to disconnect the electric shaver from the power source and turn it off.
2. Press the release button of the head cover to open the head cover, and use the

provided brush to gently clean the beard stubble on the inner knife and the knife frame.
3. You can wash the knife net directly under the faucet, and do not use hot water over 50°C for cleaning.
4. After rinsing, please drain the excess water and let it dry naturally.

Replacement head

In order to obtain the best shaving effect, it is recommended to replace the knife net once a year, please be sure to use the original Valin electric shaver knife net.

Maintenance

1. It is recommended to clean the knife net every two months and maintain the knife net.
2. Regular cleaning of the electric shaver can ensure a better shaving effect. Do not wipe the electric shaver blade net with a towel or paper towel, as this may damage the blade net.

Environmental

Environmental protection: The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Before throwing away your electric shaver, be sure to remove the batteries and dispose of them safely. Dispose of the batteries at a battery recycling point.
Removing the battery: cut off the power and let the electric shaver run until the battery is exhausted. Unscrew all the screws on the electric shaver, disassemble the electric shaver and take out the battery.
Only remove the rechargeable battery when disposing of the electric shaver.

Common Problem

Common Problem	Possible Causes	Solution
Poor Shaving	The knife net is damaged or worn The knife net is dirty, beard stubble remains and the battery power is low	Purchase KeMei Replacement Head Replacement Thoroughly Clean Electric Razor Knife Net Connect Charging Cable for Charging
LED Display Is OFF	LED display or circuit failure	Return to after-sales maintenance
Skin Irritation After Shaving	Your skin takes time to adjust to an electric shaver	After a 2-3 week adaptation period, the symptoms disappear
Can't Charge	Damaged electric shaver or USB charging cable	Return to after-sales maintenance

Kemei Rasierer-Handbuch

Vorsichtsmaßnahmen

WARNUNG: Waschen Sie das Mobilteil nicht in Wasser, bis es vom Netzkabel getrennt wurde.

Notiz:

1. Halten Sie das USB-Ladekabel trocken. Stecken Sie das USB-Ladekabel nicht mit nassen Händen ein oder aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.
2. Bitte laden Sie das Gerät weiterhin mit der auf diesem Produkt angegebenen Spannung auf.
3. Wenn der Elektrorasierer beschädigt ist, verwenden Sie ihn bitte nicht erneut. Bitte behandeln Sie das Problem entsprechend der Art des Fehlers und senden Sie es bei Bedarf zur Reparatur an die Wartungsabteilung unseres Unternehmens.
4. Menschen (einschließlich Kinder) mit körperlichen oder geistigen Behinderungen und mangelnder einschlägiger Erfahrung und Kenntnissen müssen es unter der Aufsicht und Anleitung ihrer Erziehungsberechtigten verwenden.
5. Dieses Produkt kann nur mit dem passenden USB-Ladekabel verwendet werden. Verwenden Sie für dieses Produkt kein Zubehör, das nicht vom Unternehmen bereitgestellt wurde.
6. Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Messernetz beschädigt oder deformiert ist, um Ihre Haut nicht zu beschädigen.
7. Der Elektrorasierer kann mit klarem Wasser gereinigt werden, aber lassen Sie ihn nicht für längere Zeit in Wasser einweichen.
8. Verwenden Sie zum Reinigen des Elektrorasierers kein Salzwasser, heißes Wasser über 50 °C, Verdünner, Benzin, Alkohol oder andere Chemikalien.
9. Stellen Sie beim Reisen sicher, dass sich die Schutzhülle am Elektrorasierer befindet, um die Klinge des Elektrorasierers zu schützen.
10. Während des Gebrauchs und Ladevorgangs erzeugt der Elektrorasierer leichte Hitze, was ein normales Phänomen ist. Bitte verwenden Sie ihn gerne.
11. Bitte laden Sie den Elektrorasierer nicht über längere Zeit auf.

12. Es wird empfohlen, den Elektrorasierer bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C aufzuladen, zu verwenden und zu lagern. Bewahren Sie Ihren Elektrorasierer nicht in direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen auf.

Aufladung

1. Wenn das rote Licht während des Gebrauchs blinkt, zeigt dies einen niedrigen Batteriestand an und fordert den Benutzer auf, den Rasierer aufzuladen.
2. Beim Anschließen an die Stromversorgung leuchtet das rote Ladelicht immer (blinkt nicht).
3. Es dauert etwa 90 Minuten, bis dieses Produkt vollständig aufgeladen ist. Nach dem vollständigen Aufladen erlischt das rote Licht und verwandelt sich in ein blaues Licht, das eingeschaltet bleibt. Ein voll aufgeladener Elektrorasierer reicht für etwa 60 Minuten. Aufgrund unterschiedlicher Rasiergewohnheiten, Reinigungsgewohnheiten und Barttypen kann die Rasierzeit jedoch kürzer als erwartet ausfallen.
4. Dieser Elektrorasierer kann nur mit dem zugehörigen Ladekabel verwendet werden und der Eingang beträgt 5 V = 1 A.

Rasieren

1. Wenn sich der Kopf des Elektrorasierers nahe am Gesicht befindet, kann der Elektrorasierer eingeschaltet werden.
2. Lassen Sie die Klinge des Elektrorasierers entgegen der Bartwuchsrichtung auf der Haut entlang gleiten und führen Sie dabei eine gerade und kreisende Bewegung aus (Abbildung 2).
3. Auch die Nackenhaare können rasiert werden. Sie können abschalten.

Fertig mit der Rasur

- Der Scherkopf verlässt nach der Rasur Ihr Gesicht. Dann decken Sie die Schutzhülle ab
- Schäden am Messernetz verhindern. Nicht rasieren, wenn das Messernetz eingeschaltet i st
- beschädigt, um die Haut nicht zu beschädigen.

Sauber

1. Vor der Reinigung. Trennen Sie den Elektrorasierer unbedingt von der Stromquelle und schalten Sie ihn aus.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Kopfabdeckung, um die Kopfabdeckung zu öffnen, und verwenden Sie die

Mit der mitgelieferten Bürste reinigen Sie sanft die Bartstoppeln am Innenmesser und am Messerrahmen.
3. Sie können das Messernetz direkt unter dem Wasserhahn waschen und zum Reinigen kein heißes Wasser über 50 °C verwenden.
4. Lassen Sie nach dem Spülen das überschüssige Wasser ab und lassen Sie es auf natürliche Weise trocknen.

Ersatzkopf

Um den besten Rasiereffekt zu erzielen, wird empfohlen, das Messernetz einmal im Jahr auszutauschen. Bitte verwenden Sie unbedingt das Original-Valin-Messernetz für Elektrorasierer.

Wartung

1. Es wird empfohlen, das Messernetz alle zwei Monate zu reinigen und zu warten.
2. Eine regelmäßige Reinigung des Elektrorasierers kann für einen besseren Rasiereffekt sorgen. Wischen Sie das Klingennetz des Elektrorasierers nicht mit einem Handtuch oder Papiertuch ab, da dies zu Schäden am Klingennetz führen kann.

Umwelt

Umweltschutz: Der eingebaute Akku enthält Stoffe, die die Umwelt belasten können. Bevor Sie Ihren Elektrorasierer wegwerfen, entfernen Sie unbedingt die Batterien und entsorgen Sie sie sicher. Entsorgen Sie die Batterien bei einer Batterie-Recyclingstelle.
Entfernen des Akkus: Unterbrechen Sie die Stromversorgung und lassen Sie den Elektrorasierer laufen, bis der Akku leer ist. Lösen Sie alle Schrauben am Elektrorasierer, zerlegen Sie den Elektrorasierer und nehmen Sie den Akku heraus.
Entfernen Sie den Akku nur, wenn Sie den Elektrorasierer entsorgen.

Häufiges Problem

Common Problem	Possible Causes	Solution
Poor Shaving	The knife net is damaged or worn The knife net is dirty, beard stubble remains and the battery power is low	Purchase KeMei Replacement Head Replacement Thoroughly Clean Electric Razor Knife Net Connect Charging Cable for Charging
LED Display Is OFF	LED display or circuit failure	Return to after-sales maintenance
Skin Irritation After Shaving	Your skin takes time to adjust to an electric shaver	After a 2-3 week adaptation period, the symptoms disappear
Can't Charge	Damaged electric shaver or USB charging cable	Return to after-sales maintenance

دليل ماكينة الحلاقة كيمي

احتياطات

تحذير: لا تغسل الهاتف في الماء حتى يتم فصل الهاتف عن سلك الطاقة.

ملحوظة:

1. بأيدٍ مبللة لمنع حدوث صدمة USB جافًا. لا تقم بتوصيل أو فصل كابل شحن USB حافظ على كابل شحن كهربائية.
2. يرجى الاستمرار في الشحن باستخدام الجهد الكهربائي المحدد على هذا المنتج.
3. في حالة تلف ماكينة الحلاقة الكهربائية، يرجى عدم استخدامها مرة أخرى. يرجى التعامل معها حسب نوع العطل وإرسالها إلى قسم الصيانة بشركتنا لإصلاحها إذا لزم الأمر.
4. يجب على الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية والذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ذات الصلة استخدامه تحت إشراف وتوجيه أولياء أمورهم.
5. المطابق. لا تستخدم أي ملحقات لم توفرها USB لا يمكن استخدام هذا المنتج إلا مع كابل شحن الشركة مع هذا المنتج.
6. يرجى التحقق مما إذا كانت شبكة السكين تالفة أو مشوهة قبل الاستخدام، حتى لا تتلف بشرتك.
7. يمكن تنظيف ماكينة الحلاقة الكهربائية بالماء النظيف، لكن لا تنقعها في الماء لفترة طويلة.
8. لا تستخدم الماء المالح أو الماء الساخن فوق 50 درجة مئوية أو التنر أو البنزين أو الكحول أو المواد الكيميائية الأخرى لتنظيف ماكينة الحلاقة الكهربائية.
9. عند السفر، تأكد من وجود الغطاء الواقي على ماكينة الحلاقة الكهربائية لحماية شفرة ماكينة الحلاقة الكهربائية.
10. أثناء عملية الاستخدام والشحن، ستولد ماكينة الحلاقة الكهربائية حرارة طفيفة، وهي ظاهرة طبيعية، فلا تتردد في استخدامها.
11. يرجى عدم شحن ماكينة الحلاقة الكهربائية لفترة طويلة.
12. يوصى بشحن ماكينة الحلاقة الكهربائية واستخدامها وتخزينها في درجة حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية و35 درجة مئوية. لا تقم بتخزين ماكينة الحلاقة الكهربائية الخاصة بك في ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة الأخرى.

تكلفة

1. عند الاستخدام، عندما يومض الضوء الأحمر، يشير ذلك إلى انخفاض طاقة البطارية ويطالب المستخدم بشحن ماكينة الحلاقة.
2. عند الاتصال بمصدر الطاقة، يكون ضوء الشحن الأحمر قيد التشغيل دائمًا (لا يومض).
3. يستغرق شحن هذا المنتج بالكامل حوالي 90 دقيقة. بعد الشحن الكامل، ينطفئ الضوء الأحمر ويتحول إلى ضوء أزرق يظل مضاءً. توفر ماكينة الحلاقة الكهربائية المشحونة بالكامل حوالي 60 دقيقة، لكن وقت الحلاقة قد يكون أقصر من المتوقع بسبب الاختلافات في عادات الحلاقة وعادات التنظيف وأنواع اللحية.
4. لا يمكن استخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية هذه إلا مع كابل الشحن الداعم، ويكون الإدخال 5 فولت = 1 أمبير.

حلاقة

1. عندما يكون رأس ماكينة الحلاقة الكهربائية قريبًا من الوجه، يمكن تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.
2. دع شفرة ماكينة الحلاقة الكهربائية تتحرك على الجلد في عكس اتجاه نمو اللحية، مما يؤدي إلى حركة مستقيمة وملتوية (الشكل 2).
3. يمكن أيضًا حلق شعر الرقبة. يمكنك إيقاف التشغيل.

الانتهاء من الحلاقة

- يترك رأس ماكينة الحلاقة وجهك بعد الحلاقة. ثم قم بتغطية الغطاء الواقي ل
- منع تلف شبكة السكين. لا تحلق عندما تكون شبكة السكين
- تالف، حتى لا يتلف الجلد.

ينظف

1. قبل التنظيف. تأكد من فصل ماكينة الحلاقة الكهربائية عن مصدر الطاقة وإيقاف تشغيلها.
2. اضغط على زر تحرير غطاء الرأس لفتح غطاء الرأس، واستخدم

تم توفير فرشاة لتنظيف بقايا اللحية بلطف على السكين الداخلي وإطار السكين.

3. يمكنك غسل شبكة السكين مباشرة تحت الصنبور، ولا تستخدم الماء الساخن أكثر من 50 درجة مئوية للتنظيف.
4. بعد الشطف، يرجى تصريف الماء الزائد واتركه يجف بشكل طبيعي.

رأس بديل

للحصول على أفضل تأثير للحلاقة، يوصى باستبدال شبكة السكين مرة واحدة في السنة، يرجى التأكد من استخدام شبكة سكين الحلاقة الكهربائية الأصلية من فالين.

صيانة

1. يوصى بتنظيف شبكة السكين كل شهرين والحفاظ على شبكة السكين.
2. التنظيف المنتظم لآلة الحلاقة الكهربائية يمكن أن يضمن تأثير حلاقة أفضل. لا تمسح شبكة شفرات ماكينة الحلاقة الكهربائية بمنشفة أو منشفة ورقية، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف شبكة الشفرة.

بيئي

حماية البيئة: تحتوي البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن على مواد قد تلوث البيئة. قبل التخلص من ماكينة الحلاقة الكهربائية الخاصة بك، تأكد من إزالة البطاريات والتخلص منها بأمان. تخلص من البطاريات في نقطة إعادة تدوير البطارية.

إزالة البطارية: قم بقطع التيار الكهربائي واترك ماكينة الحلاقة الكهربائية تعمل حتى نفاد البطارية. قم بفك جميع البراغي الموجودة على ماكينة الحلاقة الكهربائية، ثم قم بتفكيك ماكينة الحلاقة الكهربائية وأخرج البطارية.

قم بإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن فقط عند التخلص من ماكينة الحلاقة الكهربائية.

مشكلة شائعة

Common Problem	Possible Causes	Solution
Poor Shaving	The knife net is damaged or worn The knife net is dirty, beard stubble remains and the battery power is low	Purchase KeMei Replacement Head Replacement Thoroughly Clean Electric Razor Knife Net Connect Charging Cable for Charging
LED Display Is OFF	LED display or circuit failure	Return to after-sales maintenance
Skin Irritation After Shaving	Your skin takes time to adjust to an electric shaver	After a 2-3 week adaptation period, the symptoms disappear
Can't Charge	Damaged electric shaver or USB charging cable	Return to after-sales maintenance

Kemei 면도기 매뉴얼

지침

경고: 핸드셋이 전원 코드에서 분리될 때까지 핸드셋을 물에 씻지 마십시오.

메모:

1. USB 충전 케이블을 건조한 상태로 유지하세요. 감전사고를 예방하려면 젖은 손으로 USB 충전 케이블을 꽂거나 뽑지 마세요.
2. 본 제품에 표시된 전압으로 계속 충전해 주세요.
3. 전기면도기가 파손된 경우에는 다시 사용하지 마십시오. 고장의 종류에 따라 처리해 주시고, 필요한 경우 당사 정비부서로 보내 수리를 받으시기 바랍니다.
4. 신체적 장애, 정신적 장애가 있는 사람, 관련 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 반드시 보호자의 감독 및 지도 하에 사용해야 합니다.
5. 이 제품은 일치하는 USB 충전 케이블에만 사용할 수 있습니다. 본 제품에는 당사에서 제공하지 않은 부속품을 사용하지 마세요.
6. 피부에 손상이 가지 않도록 사용 전 칼망의 손상이나 변형 여부를 확인하시기 바랍니다.
7. 전기면도기는 깨끗한 물로 세척할 수 있으나 장시간 물에 담가두지 마십시오.
8. 전기면도기를 청소할 때 소금물, 50°C 이상의 뜨거운 물, 신나, 휘발유, 알코올 또는 기타 화학 물질을 사용하지 마십시오.
9. 여행 중에는 전기 면도기 날을 보호하기 위해 전기 면도기에 보호 커버가 있는지 확인하십시오.
10. 사용 및 충전 과정에서 전기 면도기에서 약간의 열이 발생하는데 이는 정상적인 현상이므로 자유롭게 사용해 주십시오.
11. 전기면도기를 장시간 충전하지 마세요.
12. 전기면도기는 5°C~35°C의 온도에서 충전, 사용, 보관하는 것이 좋습니다. 전기 면도기를 직사광선이나 기타 열원에 보관하지 마십시오.

요금

1. 사용 중 빨간색 표시등이 깜박이면 배터리가 부족하다는 의미이며 사용자에게 면도기를 충전하라는 메시지가 표시됩니다.
2. 전원 공급 장치에 연결하면 충전 빨간색 표시등이 항상 켜져 있습니다(깜박이지 않음).
3. 본 제품은 완전 충전에 약 90분 정도 소요됩니다. 완전히 충전되면 빨간색 표시등이 꺼지고 파란색 표시등으로 바뀌어 계속 켜져 있습니다. 완전히 충전된 전기면도기는 약 60분 정도 사용 가능합니다. 단, 면도 습관, 청소 습관, 수염 유형의 차이로 인해 면도 시간이 예상보다 짧아질 수 있습니다.
4. 이 전기 면도기는 지원되는 충전 케이블로만 사용할 수 있으며 입력은 5V= 1A입니다.

깎다

1. 전기면도기의 헤드가 얼굴에 가까워지면 전기면도기가 켜집니다.
2. 전기 면도날을 수염이 자라는 반대 방향으로 피부 위에서 일직선으로 회전하게 하십시오(그림 2).
3. 목털도 면도 가능합니다. 끌 수 있습니다.

면도 완료

- 면도 후에는 면도기 헤드가 얼굴에서 떨어져 나옵니다. 그런 다음 보호 커버를 덮으십시오.
- 칼망의 손상을 방지합니다. 칼날이 닿은 상태에서는 면도하지 마십시오.
- 피부가 손상되지 않도록 손상되었습니다.

깨끗한

1. 청소 전. 전기 면도기를 전원에서 분리하고 끄십시오.
2. 헤드 커버의 해제 버튼을 눌러 헤드 커버를 열고,

내부 칼날과 칼날 프레임에 있는 수염 수염을 부드럽게 청소할 수 있는 브러시가 제공됩니다.
3. 칼망은 수도꼭지 아래에서 직접 세탁하셔도 되며, 50°C 이상의 뜨거운 물을 사용하여 청소하지 마세요.
4. 헹군 후 남은 물기를 꼭 짜내고 자연 건조시켜주세요.

대체 헤드

최상의 면도 효과를 얻으려면 1년에 한 번씩 칼망을 교체하는 것이 좋습니다. 반드시 정품 Valin 전기 면도기 칼망을 사용하십시오.

유지

1. 칼망은 2개월에 한 번씩 청소하여 칼망을 관리하는 것이 좋습니다.
2. 전기면도기를 정기적으로 청소하면 더 나은 면도 효과를 얻을 수 있습니다. 전기면도기 날망을 수건이나 종이 타월로 닦지 마십시오. 면도날망이 손상될 수 있습니다.

환경

환경 보호: 내장형 충전식 배터리에는 환경을 오염시킬 수 있는 물질이 포함되어 있습니다.
전기면도기를 버리기 전에 반드시 배터리를 분리하여 안전하게 폐기하세요. 배터리 재활용 지점에 배터리를 폐기하십시오.
배터리 제거: 전원을 끄고 배터리가 소진될 때까지 전기 면도기를 작동시키십시오. 전기면도기의 나사를 모두 풀고 전기면도기를 분해한 후 배터리를 꺼냅니다.
전기 면도기를 폐기할 경우에만 충전식 배터리를 제거하십시오.

일반적인 문제

Common Problem	Possible Causes	Solution
Poor Shaving	The knife net is damaged or worn The knife net is dirty, beard stubble remains and the battery power is low	Purchase KeMei Replacement Head Replacement Thoroughly Clean Electric Razor Knife Net Connect Charging Cable for Charging
LED Display Is OFF	LED display or circuit failure	Return to after-sales maintenance
Skin Irritation After Shaving	Your skin takes time to adjust to an electric shaver	After a 2-3 week adaptation period, the symptoms disappear
Can't Charge	Damaged electric shaver or USB charging cable	Return to after-sales maintenance

Kemei シェーバー マニュアル

予防

警告：受話器を電源コードから外すまでは、受話器を水洗いしないでください。

注記:

1. USB 充電ケーブルを乾いた状態に保ちます。感電防止のため、濡れた手でUSB充電ケーブルの抜き差しをしないでください。
2. 本製品に表示されている電圧で充電を続けてください。
3.電気シェーバーが破損した場合は、再度使用しないでください。故障の種類に応じて対処し、必要な場合は当社保守部門に修理を依頼してください。
4. 身体障害者、精神障害者、経験や知識のない方（小児を含む）は、保護者の指導監督のもとでご利用ください。
5. この製品は、対応する USB 充電ケーブルでのみ使用できます。当社が提供する付属品以外の付属品を本製品に使用しないでください。
6.皮膚を傷つけないよう、使用前にナイフネットに破損や変形がないか確認してください。
7.電気シェーバーはきれいな水で洗浄できますが、長時間水に浸さないでください。
8. 電気シェーバーのお手入れには、塩水、50°C以上の熱湯、シンナー、ガソリン、アルコールなどの薬品を使用しないでください。
9. 旅行するときは、電気シェーバーの刃を保護するために保護カバーが電気シェーバーに付いていることを確認してください。
10.使用中および充電中、電気シェーバーはわずかな熱を発生しますが、これは正常な現象ですので、安心してご使用ください。
11.電気シェーバーを長時間充電しないでください。
12. 電気シェーバーの充電、使用、保管は 5°C ～ 35°C の温度で行うことをお勧めします。電気シェーバーを直射日光やその他の熱源の当たる場所に保管しないでください。

充電

1. 使用中に赤いライトが点滅すると、バッテリー残量が低下していることを示し、ユーザーにシェーバーの充電を促します。
2. 電源に接続すると、充電中の赤いライトが常に点灯します (点滅しません)。
3. 本製品が完全に充電されるまでには約 90 分かかります。完全に充電すると、赤いライトが消えて青いライトに変わり、点灯したままになります。フル充電した電気シェーバーの使用時間は約 60 分ですが、剃り方、掃除の習慣、ヒゲの種類の違いにより、剃り時間が予想より短くなる場合があります。

剃る

4.この電気シェーバーはサポート充電ケーブルでのみ使用でき、入力は5V = 1Aです。

1. 電気シェーバーのヘッドを顔に近づけると、電気シェーバーの電源をオンにすることができます。
2. 電気シェーバーの刃を、ひげの伸びる方向と逆向きに皮膚上でまっすぐに遠回りするように動かします (図 2)。
3. 首の毛も剃ることができます。スイッチをオフにすることもできます。

剃り終わり

・ シェービング後はシェーバーヘッドが顔から離れます。次に保護カバーをかぶせて、
・ ナイフネットの損傷を防ぎます。ナイフネットが付いているときは剃らないでください。
・ 皮膚を傷つけないように傷をつけてください。

綺麗

1. 掃除前。必ず電気シェーバーを電源から切り離し、電源を切ってください。
2. ヘッドカバーのリリースボタンを押してヘッドカバーを開け、

付属のブラシで、インナーナイフとナイフフレームのヒゲの無精ひげを優しく取り除きます。
3. ナイフネットは蛇口のすぐ下で洗うことができますが、掃除には50°Cを超える熱湯を使用しないでください。
4.すすいだ後は水を切り、自然乾燥させてください。

交換用ヘッド

最高のシェービング効果を得るために、ナイフネットを1年に1回交換することをお勧めします。必ずオリジナルのValin電気シェーバーナイフネットを使用してください。

メンテナンス

1. ナイフネットは 2 か月ごとに掃除し、メンテナンスすることをお勧めします。
2. 電気シェーバーを定期的に掃除すると、より良いシェービング効果が得られます。電気シェーバーの刃ネットをタオルやペーパータオルで拭かないでください。刃ネットが傷つく恐れがあります。

環境

環境保護: 内蔵の充電式バッテリーには環境を汚染する可能性のある物質が含まれています。電気シェーバーを廃棄する前に、必ずバッテリーを取り外して安全に廃棄してください。バッテリーはバッテリーリサイクルポイントで廃棄してください。

バッテリーの取り外し: 電源を切り、バッテリーがなくなるまで電気シェーバーを動作させます。電気シェーバーのネジをすべて外し、電気シェーバーを分解してバッテリーを取り出します。電気シェーバーを廃棄する場合は、充電式バッテリーのみを取り外してください。

よくある問題

Common Problem	Possible Causes	Solution
Poor Shaving	The knife net is damaged or worn The knife net is dirty, beard stubble remains and the battery power is low	Purchase KeMei Replacement Head Replacement Thoroughly Clean Electric Razor Knife Net Connect Charging Cable for Charging
LED Display Is OFF	LED display or circuit failure	Return to after-sales maintenance
Skin Irritation After Shaving	Your skin takes time to adjust to an electric shaver	After a 2-3 week adaptation period, the symptoms disappear
Can't Charge	Damaged electric shaver or USB charging cable	Return to after-sales maintenance

MANUALE DEL RASOIO Kemei

Precauzioni

ATTENZIONE: Non lavare il portatile in acqua finché non è stato separato dal cavo di alimentazione.

Nota:

1. Mantenere asciutto il cavo di ricarica USB. Non collegare o scollegare il cavo di ricarica USB con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
2. Continuare a caricare con la tensione indicata su questo prodotto.
3. Se il rasoio elettrico è danneggiato, non riutilizzarlo. Si prega di trattarlo in base al tipo di guasto e, se necessario, di inviarlo al reparto di manutenzione della nostra azienda per la riparazione.
4. Le persone (compresi i bambini) con disabilità fisiche, disabilità mentali e mancanza di esperienza e conoscenza pertinenti devono utilizzarlo sotto la supervisione e la guida dei loro tutori.
5. Questo prodotto può essere utilizzato solo con il cavo di ricarica USB corrispondente. Non utilizzare accessori non forniti dall'azienda con questo prodotto.
6. Si prega di verificare se la rete del coltello è danneggiata o deformata prima dell'uso, in modo da non danneggiare la pelle.
7. Il rasoio elettrico può essere pulito con acqua pulita, ma non immergerlo a lungo nell'acqua.
8. Non utilizzare acqua salata, acqua calda superiore a 50°C, diluenti, benzina, alcool o altri prodotti chimici per pulire il rasoio elettrico.
9. Quando si viaggia, assicurarsi che la copertura protettiva sia sul rasoio elettrico per proteggere la lama del rasoio elettrico.
10. Durante il processo di utilizzo e ricarica, il rasoio elettrico genererà un leggero calore, il che è un fenomeno normale, sentitevi liberi di usarlo.
11. Si prega di non caricare il rasoio elettrico per un lungo periodo.

12. Si consiglia di caricare, utilizzare e conservare il rasoio elettrico a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C. Non conservare il rasoio elettrico alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore.

Carica

1. Quando è in uso, quando la luce rossa lampeggia, indica che la batteria è scarica e richiede all'utente di caricare il rasoio.
2. Quando si collega all'alimentazione, la luce rossa di ricarica è sempre accesa (non lampeggiante).
3. Sono necessari circa 90 minuti per caricare completamente questo prodotto. Dopo la ricarica completa, la luce rossa si spegne e diventa una luce blu che rimane accesa. Un rasoio elettrico completamente carico dura circa 60 minuti. Tuttavia, il tempo di rasatura potrebbe essere più breve del previsto a causa delle differenze nelle abitudini di rasatura, di pulizia e nel tipo di barba.
4. Questo rasoio elettrico può essere utilizzato solo con il cavo di ricarica di supporto e l'ingresso è 5 V = 1 A.

Farsi la barba

1. Quando la testina del rasoio elettrico è vicina al viso, è possibile accendere il rasoio elettrico.
2. Lasciare che la lama del rasoio elettrico si muova sulla pelle in senso contrario alla direzione della crescita della barba, eseguendo un movimento rettilineo e tortuoso (Figura 2).
3. Anche i peli del collo possono essere rasati. Puoi spegnere.

Rasatura finita

- la testina del rasoio si allontana dal viso dopo la rasatura. Quindi coprire la copertura pro tettiva
- prevenire danni alla rete dei coltelli. Non radersi quando la rete del coltello è
- danneggiato, in modo da non danneggiare la pelle.

Pulito

1. Prima della pulizia. assicurati di scollegare il rasoio elettrico dalla fonte di alimentazione e di spegnerlo.
2. Premere il pulsante di rilascio del coperchio della testa per aprire il coperchio della testa e utilizzare

spazzola in dotazione per pulire delicatamente i peli della barba sul coltello interno e sul telaio del coltello.
3. È possibile lavare la rete dei coltelli direttamente sotto il rubinetto e non utilizzare acqua calda superiore a 50°C per la pulizia.
4. Dopo il risciacquo, scaricare l'acqua in eccesso e lasciarla asciugare naturalmente.

Testa di ricambio

Per ottenere il miglior effetto di rasatura, si consiglia di sostituire la rete dei coltelli una volta all'anno, assicurarsi di utilizzare la rete dei coltelli per rasoio elettrico originale Valin.

Manutenzione

1. Si consiglia di pulire la rete di coltelli ogni due mesi e di effettuare la manutenzione della rete di coltelli.
2. La pulizia regolare del rasoio elettrico può garantire un migliore effetto di rasatura. Non pulire la rete delle lame del rasoio elettrico con un asciugamano o un tovagliolo di carta, poiché ciò potrebbe danneggiare la rete delle lame.

Ambientale

Tutela dell'ambiente: la batteria ricaricabile integrata contiene sostanze che possono inquinare l'ambiente. Prima di buttare via il rasoio elettrico, assicurati di rimuovere le batterie e di smaltirle in modo sicuro. Smaltire le batterie presso un punto di riciclaggio delle batterie.
Rimozione della batteria: staccare l'alimentazione e lasciare funzionare il rasoio elettrico fino all'esaurimento della batteria. Svitare tutte le viti del rasoio elettrico, smontare il rasoio elettrico ed estrarre la batteria.
Rimuovere la batteria ricaricabile solo quando si smaltisce il rasoio elettrico.

Problema comune

Common Problem	Possible Causes	Solution
Poor Shaving	The knife net is damaged or worn The knife net is dirty, beard stubble remains and the battery power is low	Purchase KeMei Replacement Head Replacement Thoroughly Clean Electric Razor Knife Net Connect Charging Cable for Charging
LED Display Is OFF	LED display or circuit failure	Return to after-sales maintenance
Skin Irritation After Shaving	Your skin takes time to adjust to an electric shaver	After a 2-3 week adaptation period, the symptoms disappear
Can't Charge	Damaged electric shaver or USB charging cable	Return to after-sales maintenance

MANUEL DU RASOIR Kemei

Précautions

AVERTISSEMENT : Ne lavez pas le combiné à l'eau tant qu'il n'a pas été séparé du cordon d'alimentation.

Note:

1. Gardez le câble de chargement USB au sec. Ne branchez pas et ne débranchez pas le câble de chargement USB avec les mains mouillées pour éviter les chocs électriques.
2. Veuillez continuer à charger avec la tension indiquée sur ce produit.
3. Si le rasoir électrique est endommagé, veuillez ne plus l'utiliser. Veuillez le traiter en fonction du type de défaut et l'envoyer au service de maintenance de notre entreprise pour réparation si nécessaire.
4. Les personnes (y compris les enfants) souffrant d'un handicap physique, d'un handicap mental et d'un manque d'expérience et de connaissances pertinentes doivent l'utiliser sous la supervision et les conseils de leurs tuteurs.
5. Ce produit ne peut être utilisé qu'avec le câble de chargement USB correspondant. N'utilisez aucun accessoire non fourni par l'entreprise avec ce produit.
6. Veuillez vérifier si le filet du couteau est endommagé ou déformé avant utilisation, afin de ne pas endommager votre peau.
7. Le rasoir électrique peut être nettoyé à l'eau claire, mais ne le trempez pas longtemps dans l'eau.
8. N'utilisez pas d'eau salée, d'eau chaude supérieure à 50°C, de diluant, d'essence, d'alcool ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le rasoir électrique.
9. Lorsque vous voyagez, assurez-vous que le capot de protection se trouve sur le rasoir électrique pour protéger la lame du rasoir électrique.
10. Pendant le processus d'utilisation et de chargement, le rasoir électrique générera une légère chaleur, ce qui est un phénomène normal, n'hésitez pas à l'utiliser.
11. Veuillez ne pas charger le rasoir électrique pendant une longue période.

12. Il est recommandé de charger, d'utiliser et de ranger le rasoir électrique à une température comprise entre 5°C et 35°C. Ne rangez pas votre rasoir électrique à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.

Charge

1. Lors de l'utilisation, lorsque le voyant rouge clignote, cela indique une batterie faible et invite l'utilisateur à charger le rasoir.
2. Lors de la connexion à l'alimentation électrique, le voyant rouge de charge est toujours allumé (ne clignote pas).
3. Il faut environ 90 minutes pour que ce produit se charge complètement. Après une charge complète, le voyant rouge s'éteint et se transforme en voyant bleu qui reste allumé. Un rasoir électrique entièrement chargé offre environ 60 minutes. Mais le temps de rasage peut être plus court que prévu en raison des différences dans les habitudes de rasage, les habitudes de nettoyage et les types de barbe.
4. Ce rasoir électrique ne peut être utilisé qu'avec le câble de charge de support et l'entrée est de 5 V = 1 A.

Raser

1. Lorsque la tête du rasoir électrique est proche du visage, le rasoir électrique peut être allumé.
2. Laissez la lame du rasoir électrique se déplacer sur la peau dans le sens inverse de la pousse de la barbe, en effectuant un mouvement droit et détourné (Figure 2).
3. Les poils du cou peuvent également être rasés. Vous pouvez éteindre.

Rasage terminé

- la tête du rasoir quitte votre visage après le rasage. Couvrez ensuite le couvercle de prot ection pour
- éviter d'endommager le filet à couteaux. Ne vous rasez pas lorsque le filet à couteaux est
- endommagé, afin de ne pas endommager la peau.

Faire le ménage

1. Avant le nettoyage. assurez-vous de débrancher le rasoir électrique de la source d'alimentation et de l'éteindre.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvre-chef pour ouvrir le couvre-chef et utilisez le

Brosse fournie pour nettoyer délicatement les poils de barbe sur le couteau intérieur et le cadre du couteau.
3. Vous pouvez laver le filet à couteaux directement sous le robinet et ne pas utiliser d'eau chaude à plus de 50 °C pour le nettoyage.
4. Après le rinçage, veuillez égoutter l'excès d'eau et laisser sécher naturellement.

Tête de rechange

Afin d'obtenir le meilleur effet de rasage, il est recommandé de remplacer le filet à couteaux une fois par an, assurez-vous d'utiliser le filet à couteaux de rasoir électrique Valin d'origine.

Entretien

1. Il est recommandé de nettoyer le filet à couteaux tous les deux mois et de l'entretenir.
2. Un nettoyage régulier du rasoir électrique peut garantir un meilleur effet de rasage. N'essuyez pas le filet de la lame du rasoir électrique avec une serviette ou une serviette en papier, car cela pourrait endommager le filet de la lame.

Environnement

Protection de l'environnement : la batterie rechargeable intégrée contient des substances susceptibles de polluer l'environnement. Avant de jeter votre rasoir électrique, assurez-vous de retirer les piles et de les jeter en toute sécurité. Jetez les piles dans un point de recyclage des piles.
Retrait de la batterie : coupez l'alimentation et laissez fonctionner le rasoir électrique jusqu'à ce que la batterie soit épuisée. Dévissez toutes les vis du rasoir électrique, démontez le rasoir électrique et retirez la batterie.
Retirez la batterie rechargeable uniquement lorsque vous jetez le rasoir électrique.

Problème commun

Common Problem	Possible Causes	Solution
Poor Shaving	The knife net is damaged or worn The knife net is dirty, beard stubble remains and the battery power is low	Purchase KeMei Replacement Head Replacement Thoroughly Clean Electric Razor Knife Net Connect Charging Cable for Charging
LED Display Is OFF	LED display or circuit failure	Return to after-sales maintenance
Skin Irritation After Shaving	Your skin takes time to adjust to an electric shaver	After a 2-3 week adaptation period, the symptoms disappear
Can't Charge	Damaged electric shaver or USB charging cable	Return to after-sales maintenance

MANUAL DE LA AFEITADORA Kemei

Precauciones

ADVERTENCIA: No lave el teléfono en agua hasta que lo haya separado del cable de alimentación.

Nota:

1. Mantenga seco el cable de carga USB. No enchufe ni desconecte el cable de carga USB con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
2. Continúe cargando con el voltaje marcado en este producto.
3. Si la afeitadora eléctrica está dañada, no la vuelva a utilizar. Trátelo de acuerdo con el tipo de falla y envíelo al departamento de mantenimiento de nuestra empresa para su reparación si es necesario.
4. Las personas (incluidos los niños) con discapacidad física, discapacidad mental y falta de experiencia y conocimientos relevantes deben utilizarlo bajo la supervisión y orientación de sus tutores.
5. Este producto sólo se puede utilizar con el cable de carga USB correspondiente. No utilice ningún accesorio no proporcionado por la empresa con este producto.
6. Compruebe si la red del cuchillo está dañada o deformada antes de usarla, para no dañar su piel.
7. La afeitadora eléctrica se puede limpiar con agua limpia, pero no la sumerjas en agua durante mucho tiempo.
8. No utilice agua salada, agua caliente a más de 50 °C, diluyente, gasolina, alcohol u otros productos químicos para limpiar la afeitadora eléctrica.
9. Cuando viaje, asegúrese de que la cubierta protectora esté en la afeitadora eléctrica para proteger la cuchilla de la afeitadora eléctrica.
10. Durante el proceso de uso y carga, la afeitadora eléctrica generará un ligero calor, lo cual es un fenómeno normal, no dude en utilizarla.
11. No cargue la afeitadora eléctrica durante mucho tiempo.

12. Se recomienda cargar, utilizar y almacenar la afeitadora eléctrica a una temperatura entre 5°C y 35°C. No guarde su afeitadora eléctrica bajo la luz solar directa ni otras fuentes de calor.

Cargar

1. Cuando está en uso, cuando la luz roja parpadea, indica batería baja y solicita al usuario que cargue la afeitadora.
2. Cuando se conecta a la fuente de alimentación, la luz roja de carga siempre está encendida (no parpadea).
3. Este producto tarda unos 90 minutos en cargarse por completo. Después de la carga completa, la luz roja se apaga y se convierte en una luz azul que permanece encendida. Una afeitadora eléctrica completamente cargada proporciona aproximadamente 60 minutos. Pero el tiempo de afeitado puede ser más corto de lo esperado debido a las diferencias en los hábitos de afeitado, limpieza y tipos de barba.
4. Esta afeitadora eléctrica solo se puede utilizar con el cable de carga compatible y la entrada es de 5 V = 1 A.

Afeitar

1. Cuando el cabezal de la afeitadora eléctrica esté cerca de la cara, se puede encender la afeitadora eléctrica.
2. Deje que la hoja de la afeitadora eléctrica se mueva sobre la piel en dirección contraria al crecimiento de la barba, realizando un movimiento recto y circular (Figura 2).
3. El pelo del cuello también se puede afeitar. Puedes apagar.

Afeitado terminado

- el cabezal de la afeitadora sale de su cara después del afeitado. Luego cubra la cubierta protectora para
- evitar daños a la red del cuchillo. No se afeite cuando la red del cuchillo esté
- dañado, para no dañar la piel.

Limpio

1. Antes de limpiar. asegúrese de desconectar la afeitadora eléctrica de la fuente de alimentación y apagarla.
2. Presione el botón de liberación de la cubierta del cabezal para abrir la cubierta del cabezal y use el

cepillo proporcionado para limpiar suavemente la barba incipiente en el cuchillo interior y el marco del cuchillo.
3. Puede lavar la red para cuchillos directamente debajo del grifo y no utilizar agua caliente a más de 50 °C para limpiarla.
4. Después del enjuague, drene el exceso de agua y déjelo secar naturalmente.

cabeza de repuesto

Para obtener el mejor efecto de afeitado, se recomienda reemplazar la red para cuchillas una vez al año; asegúrese de utilizar la red para cuchillas de afeitadora eléctrica original Valin.

Mantenimiento

1. Se recomienda limpiar la red para cuchillos cada dos meses y mantenerla.
2. La limpieza regular de la afeitadora eléctrica puede garantizar un mejor efecto de afeitado. No limpie la red de la hoja de la afeitadora eléctrica con una toalla o toalla de papel, ya que esto podría dañar la red de la hoja.

Ambiental

Protección del medio ambiente: La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Antes de desechar su afeitadora eléctrica, asegúrese de quitar las baterías y desecharlas de forma segura. Deseche las baterías en un punto de reciclaje de baterías.
Extracción de la batería: corte el suministro eléctrico y deje funcionar la afeitadora eléctrica hasta que se agote la batería. Desatornille todos los tornillos de la afeitadora eléctrica, desmonte la afeitadora eléctrica y saque la batería.
Retire la batería recargable únicamente cuando deseche la afeitadora eléctrica.

Problema comun

Common Problem	Possible Causes	Solution
Poor Shaving	The knife net is damaged or worn The knife net is dirty, beard stubble remains and the battery power is low	Purchase KeMei Replacement Head Replacement Thoroughly Clean Electric Razor Knife Net Connect Charging Cable for Charging
LED Display Is OFF	LED display or circuit failure	Return to after-sales maintenance
Skin Irritation After Shaving	Your skin takes time to adjust to an electric shaver	After a 2-3 week adaptation period, the symptoms disappear
Can't Charge	Damaged electric shaver or USB charging cable	Return to after-sales maintenance