
Instruction Manual



Product name： Electric Spin Scrubber
Model:ESS-1
Voltage:5V


Instructions for use
1.Press the switch and the indicator lights up.
2.Press again to switch modes.
3.Press the button three times to shut it down.

Instructions for use:
Thank you for using this cleaner. For proper use and maintenance of this machine, please read the instructions carefully. All contents of this document are for use and maintenance purposes only.
Safety precautions:
1. This product is strictly prohibited in the vicinity of fire, and should be away from high temperature environment or storage.
2. Please follow the above instructions and guidelines to avoid improper use, so as to avoid damage or loss to the product.

Care and maintenance instructions:
Wash and dry the product after use and store it in a cool, dry place.

فرشاة تنظيف كهربائية

كتيب التعليمات




المنتج اسم :كهربائي دوار غسيل جهاز
الموديل:ESS-1
الجهد: 5 V

الاستخدام تعليمات
1. المؤشر وسيضيء المفتاح على اضغط.
2. الأوضاع لتبديل أخرى مرة اضغط.
3. لإغلاقه مرات ثلاث الزر على اضغط.

الاستخدام تعليمات:
المنظف هذا استخدام على لك شكرا. يرجى ،الجهاز هذا وصيانة السليم للاستخدام .بعناية التعليمات قراءة هذه محتويات جميع والصيانة الاستخدام لأغراض هي الوثيقة فقط.
السلامة احتياطات:
1. بالقرب المنتج هذا تواجد باتًا منعًا يُمنع بيئة عن بعيدًا يكون أن ويجب ،النار من التخزين أو المرتفعة الحرارة درجة.
2. والإرشادات التعليمات اتباع يرجى غير الاستخدام لتجنب أعلاه المذكورة فقدانه أو المنتج تلف لتجنب وذلك ،السليم.

والصيانة الرعاية تعليمات:
وخزنه الاستخدام بعد وجففه المنتج اغسل وجاف بارد مكان في.

Bedienungsanleitung




Name des produkts: elektrischer waschmaschine
Modell :ESS-1
Volt :5 V

Die gebrauchsanleitung
1. Betätigen des schalters und licht an
2. Umschalten auf freischalten schalten
3. Dreimal den knopf drücken und dann ausschalten

Die gebrauchsanleitung:
Danke, dass sie dieses waschmittel benutzen. Beachten sie auch die bedienungsanleitung, um die maschine korrekt zu bedienen und zu warten. Der gesamte inhalt dieses dokuments ist für den gebrauch und für das allgemeine management bestimmt
Maßnahme:
1. Sie dürfen nicht in die nähe Von feuer, hitze Oder lagerung
2. Bitte beachten sie die oben beschriebene beschreibung und anleitung, und wenden sie unbrauchbaren gebrauch an, damit die produkte nicht beschädigt Oder verloren gehen.

Wartungsarbeiten und so weiter und so weiter
Zu verwenden, um das produkt zu waschen, zu trocknen und an kühlen und trockenen orten auszulagern.

Manuale di istruzioni




Nome del prodotto: Spin Scrubber elettrico
Modello :ESS-1
Tensione :5V

Istruzioni per l’ uso
1. Premere l’ interruttore e l’ indicatore si accendono
2. Premere nuovamente per cambiare modalità
3. Premi il pulsante tre volte per spegnerlo

Istruzioni per l’ uso:
Grazie per aver usato questo detergente. Per un uso e una manutenzione corretti di questa macchina, leggere attentamente le istruzioni. Il contenuto del presente documento è destinato esclusivamente all’ uso e alla manutenzione.
Precauzioni di sicurezza:
1. Questo prodotto è strettamente vietato in prossimità di un incendio e dovrebbe essere lontano dall’ ambiente ad alta temperatura o dal deposito
2. Seguire le istruzioni e le linee guida di cui sopra per evitare un uso improprio, in modo da evitare danni al prodotto.

Istruzioni per la cura e la manutenzione:
Lavare e asciugare il prodotto dopo l’ uso e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Manuel d'instructions




Nom de produit : Electric Spin Scrubber
Modèle :ESS-1
Tension :5V

Mode d’ emploi
1. Appuyez sur l’interrupteur et l’ indicateur s’ allume
2. Appuyez à nouveau pour changer de mode
3. Appuyez sur le bouton trois fois pour l’ éteindre

Mode d’ emploi:
Merci d’ utiliser ce nettoyant. Pour une utilisation et un entretien appropriés de cette machine, veuillez lire attentivement les instructions. Tout le contenu de ce document est à des fins d’ utilisation et de maintenance seulement.
Précautions de sécurité:
1. Ce produit est strictement interdit à proximité du feu, et devrait être à partir de l’ environnement ou du stockage à hautes températures
2. Veuillez suivre les instructions et les directives ci-dessus pour éviter une utilisation incorrecte, afin d’ éviter d’ endommager ou de perdre le produit.

Instructions d’ entretien et d’ entretien:
Laver et sécher le produit après utilisation et le conserver dans un endroit frais et sec.

Manual de instrucciones



Nombre del producto: Scrubber Spin eléctrico
Modelo :ESS-1
Tensión :5V

Instrucciones de uso
1. Presione el interruptor y el indicador se enciende
2. Pulse de nuevo para cambiar los modos
3. Presione el botón tres veces para apagarlo

Instrucciones de uso:
Gracias por usar este limpiador. Para el correcto uso y mantenimiento de esta máquina, por favor lea las instrucciones cuidadosamente. Todos los contenidos de este documento son para uso y mantenimiento solamente.
Precauciones de seguridad:
1. Este producto está estrictamente prohibido en las proximidades de fuego, y debe estar lejos de ambientes de alta temperatura o almacenamiento
2. Por favor, siga las instrucciones y directrices anteriores para evitar un uso incorrecto, con el fin de evitar daños o pérdidas al producto.

Instrucciones de cuidado y mantenimiento:
Lave y seque el producto después de su uso y almacénelo en un lugar fresco y seco.